



Hrací režim „TLAPKA“: 1. Zapněte myš dlouhým stiskem tlačítka ON/OFF. 2. Myš se rozjede, po chvíli zastaví a bude pokračovat v pohybu až po doteku kočky, např. tlapkou.

Hrací režim „LOV“: 1. Zapněte myš krátkým stiskem tlačítka ON/OFF. 2. Myš se postupně 5 x náhodně rozjede a zastaví.

3. Po pátem zastavení bude pokračovat v dalším pohybu až po dalším doteku kočky, např. tlapkou //

Hrací režim „LABKA“: 1. Zapněte myš dlhým stlačením tlačidla ON/OFF. 2. Myš sa rozbehne, po chvíli zastaví a bude pokračovať v pohybe až po dotyku mačky, napr. labkou.

Hrací režim „LOV“: 1. Zapnite myš krátkým stlačením tlačidla ON/OFF. 2. Myš sa postupne 5 x náhodne rozbehne a zastaví. 3. Po piatom zastavení bude pokračovať v ďalšom pohybe až po ďalšom dotyku mačky, napr. labkou.



Varování: Obsahuje malé části, nevhodné pro děti do 3 let! Nebezpečí udušení!

Upozornenie: Obsahuje malé časti, nevhodné pre deti do 3 rokov! Nebezpečenstvo udusenía!

Výměna baterie: odšroubujte krytku a vyměňte vybitou baterii za novou //

Výměna batérie: odskrutkujte krytku a vymeňte vybitú batériu za novú.



Před předáním hračky dítěti odstraňte všechny součásti obalu. Uschovejte balení a návod s pokyny pro budoucí použití. Předtým, ako dáte hračku dieťaťu, odstráňte všetok baliaci materiál. Uchovajte balenie a návod s pokynmi pre budúce použitie.



Produkt HEXBUG není určen k jídlu. Produkt se může lišit od fotografií nebo ilustrací. Tento produkt je v souladu s bezpečnostními předpisy. Produkt HEXBUG nie je určen na jadenie. Produkt sa môže líšiť od fotografií alebo ilustrácií. Tento produkt je v súlade s bezpečnostnými predpismi.



Bezpečnostní instrukce: Produkt vyžaduje 2 ks baterie AG13 (jso součástí balení). Výměna baterie musí být provedena dospělou osobou. Při výměně dodržujte vyznačenou polaritu (+ / -) v bateriovém prostoru. Okamžitě vyměňte vybité baterie. Při delším nepoužívání produktu baterie vyměňte. Používejte ochranné brýle při odstraňování použitých baterií. Nevyhazujte baterie do ohně, baterie mohou explodovat nebo vytect.

Nekombinujte staré a nové baterie nebo různé typy baterií (alkalické, standardní...) Nenabíjejte nedobíjatelné baterie, nezkratujte použité baterie. Dobjíjecí baterie vyjměte před dobíjením z bateriového prostoru. Dobjíjecí baterie dobíjejte pouze pod dohledem dospělé osoby. Nezhazujte, nerozhazujte ani nedeformujte baterie.



Bezpečnostné inštrukcie: Produkt vyžaduje 2 ks batérie AG13 (sú súčasťou balenia). Vymeniť batérie musí dospela osoba. Výměna batérie musí byť vykonaná dospelou osobou. Pri výmene dodržujte vyznačenú polaritu (+ / -) v batériovom priestore. Vybité batérie okamžite vyberte. Ak produkt dlhšie nepoužívate, batérie vyberte. Pri likvidácii použitých batérií používajte ochranné okuliare. Nevyhazujte batérie do ohňa, môže dôjsť k výbuchu. Nekombinujte staré a nové batérie alebo rôzne typy batérií (alkalické, štandardné, ...). Dobíjacie batérie vyberte pred dobíjaním z batériového priestoru. Dobíjacie batérie dobíjajte iba pod dohľadom dospelé osoby. Nenabíjajte nedobíjateľné batérie, neskracujte použité batérie. Batérie nezahazujte, nerozoberajte ani nedeformujte.



UPOZORNĚNÍ: Knoflíkové baterie obsahují potenciálně korozivní chemikálie, které způsobí zranění při požití nebo vdechování. Při požití/vdechnutí okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc //



UPOZORNENIE: Gombíkové batérie obsahujú potenciálne korozívne chemikálie, ktoré pri prehltnutí alebo vdychnutí spôsobujú poškodenie zdravia. Pri prehltnutí / vdychnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.



Baterie musí být recyklována nebo likvidována předepsaným způsobem. Pokud kdykoli v budoucnosti bude třeba tento výrobek zlikvidovat, vezměte prosím na vědomí, že elektrické výrobky by neměly být likvidovány s odpadem z domácnosti. Prosím recyklovat v příslušných zařízeních, poradte se se svým místním úřadem nebo prodejcem o správné recyklaci (směrnice o odpadech z elektrických a elektron. zařízení). Použitý výrobek nepatří do komunálního odpadu, ale na místo k tomu určené nebo místo zpětného odběru //

Batérie musia byť recyklované alebo likvidované predpísaným spôsobom. Pokiaľ bude potrebné kedykoľvek v budúcnosti tento výrobok zlikvidovať, berte, prosím, na vedomie, že elektrické výrobky by nemali byť likvidované s odpadom z domácnosti. Prosíme o recykláciu v príslušných zariadeniach. O správnej recyklácii sa poraďte so svojim miestnym úradom alebo predajcom. (Smernica o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení). Použitý výrobok nepatrí do komunálneho odpadu, ale na miesto na to určené alebo na miesto spätného odboru.

HEXBUG® je registrovanou značkou Innovation First, Inc.

Patenty a/nebo patentové žiadosti // Patenty alebo patentové žiadosti: innovationfirst.com/patents.

Výrobce // Výrobca: Innovation First Trading SARL
21 B Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Luxembourg

Dovozce/distribútor // Dovozca/distribútor:
SmartLife s.r.o., Matzenauerova 2222/4,
616 00 Brno, ČR. + 420 543 210 492

